Receptor para cortinas metálicas

Manual de Usuario

ST-MCMRX

Starligh S.A. – Santa Rosa 1501 – Córdoba – Argentina – Tel. 351-4809210
www.starligh.com

1. Conexionado del controlador

Conecte el cable de salida para control del motor de cortina en conector de entrada del receptor como se muestra en la figura 1.

Terminal de Conexión del Receptor

Terminal de Conexión del motor de cortina

Fig.1

2. Configuración de controlador

2.1. Agregado de un transmisor

Para agregar un nuevo transmisor se debe presionar en el botón aprender del controlador/receptor y luego presionar dos veces el mismo botón del transmisor. Si queremos incorporar nuevos transmisores debemos hacer nuevamente los pasos anteriores.

2.2. Interruptor de dirección

Cuando presionamos el primer botón del transmisor la cortina debe cerrarse, si en cambio queremos usar ese botón para que la cortina se abra debemos cambiar el interruptor de dirección hacia la otra posición.



Botón Aprender Interruptor de Dirección

Fig.2